

Tekniske Data:

Vibroscript,

vare nr. 95712182900010,
230V, enfaset forsyning,
50 Hz. eller andre spændinger

Gravør vibrationer: 6000/min.
Kabellængde: 1,50 meter,
Vægt, ca.: 300 gram.
Garanti: 12 måneder.

Tilbehør:

Diamant-stift,
vare - nr.: 95712182900034

Wolframcarbide stift:
vare - nr.: 95712182900027



Vrøndingvej 2, Lund
8700 Horsens.
Tlf. 45 75 62 41 44
Mail: info@3ktools.dk

Ret til ændringer forbeholdes:

Vibroscript gravørpen



Vibroscript gravørpen

Det universelle værktøj til mærkning og dekoration.

Personliggør dine værktøjer og undgå tyveri af værdifulde ejendele.

Vibroscript - hvad kan den gøre, og hvordan fungerer den?

Vibroscript er et elværktøj til graving, hvor stikket bare skal i den nærmeste stikkontakt.

Leveres med en wolframcarbid stift, der kan også tilkøbes en diamant stift.

Som navnet antyder, virker værktøjet ved vibrations princippet, ved hjælp af frekvensen i AC strømforsyningen produceres 6.000 vibrationer i minuttet.

På denne måde kan man grave et hvert materiale medium - til hårdt.

Værktøjet behøver ingen vedligeholdelse.

Standard wolframcarbid stiften kan nemt og hurtigt udskiftes.

For graving på glas og værktøjsstål, anbefaler vi diamant stift.

At lære at lave din egen graving er barneleg:

Stadig, før du begynder, husk det tager lidt tid at erhverve enhver færdighed.

Du må ikke sammenligne dit første arbejde med den mester, der indgraverede den sidste pokal du vandt.

Overhold disse grundlæggende regler:

Graving kræver korrekt håndtering af værktøjet.

Øv dig først på nogle stykker affald. Undgå sjusk og anvend ikke for meget pres.

Omhyggeligt at tegne dit design på overfladen, derefter anvende Vibroscript stiften lodret på overfladen og langsomt skrive langs de optrukne linjer.

Det kan være tilrådeligt at støtte pennen med pegefingern på den anden hånd.

Hold små genstande sikkert fast, så de ikke kan glide væk, stil glas og keramiske materialer på et blødt underlag.

For at opnå et pænt arbejde ned til den endelige graverings dybde, er det bedst at skrive det over flere gange.

Ved for hårdt tryk på værktøjet, kan man ikke holde det stabilt.

Start med enkelte bogstaver, stilarter og figurer.